Polycom VVX300 / VVX310 / VVX400 / VVX410

Mode d'emploi



Contenu

- Vue d'ensemble des téléphones
- Fonctions de base
- Fonctions avancées
- Voicemail & Historique d'appels
- Préférences du téléphone
- Gestion des contacts
- Divers


Vue d'ensemble des téléphones



VVX300 / VVX310



VVX400 / VVX410



Différentes vues

- Votre téléphone a 4 vues principales: vue Composition rapide, la vue Home, la vue Appels (quand vous êtes en ligne) et la vue Ecran de veille (VVX 310 seulement)
- La vue Composition rapide est la vue par défaut. Elle montre votre ligne, vos favoris et touches contextuelles
- Le VV 310 affiche l'Ecran de veille après 1 minute d'inactivité * (voir Ecran de veille)
- Pour changer de vue:
 - Pour la vue Home, appuyer sur la touche Home
 - Depuis la vue Home, appuyer sur Home pour montrer la vue Composition rapide

^{*} La disponibilité des fonctionnalités dépend de la configuration

Fonctions de base

Comment émettre un appel?

- En utilisant le cornet
 - Introduisez le numéro et décrochez le cornet
 - Ou, décrochez le cornet, tapez le numéro et appuyez sur la touche contextuelle Appel
- En utilisant le haut-parleur
 - Introduisez le numéro et appuyez sur la touche Haut-parleur
 - Ou, appuyez sur la touche Haut-parleur, introduisez le numéro et appuyez sur la touche Appel
- Pour rappeler le dernier numéro composé appuyez sur le bouton de navigation Droite puis la touche Appel ou deux fois le bouton Droite.

Comment répondre à un appel ou rejeter un appel ?

- Tous les appels entrants sont affichés dans une fenêtre Appel entrant, comme montré ci-contre, après 10s vous allez voir la vue Appels
- Décrochez le cornet.
- Pour répondre en utilisant le haut-parleur :
 - Appuyez sur la touche contextuelle Répondre
 - Ou, appuyez sur la touche Haut-parleur
- Pour rejeter un appel, appuyez sur la touche
 Rejet...






Comment mettre fin à un appel?

- Appuyez sur la touche contextuelle FinAppel
- Ou, raccrochez le cornet
- Ou appuyez sur la touche Haut-parleur (uniquement en mode mains-libres)

Mise en attente / Couper le micro

- Comment couper le micro ?
 - Appuyez sur le bouton Mute
 - Le micro est coupé et vous continuez à entendre votre correspondant
 - Appuyez sur le bouton Mute à nouveau pour réactiver le micro
- Comment mettre un appel en attente ?
 - Appuyez sur le bouton Hold ou sur la touche contextuelle Attente
 - De la musique est jouée à l'appelant
 - Appuyez à nouveau sur Hold ou sur la touche contextuelle Repr... pour reprendre l'appel





Transférer

- Appuyez sur le bouton Transférer ou sur la touche contextuelle Transfr
- Introduisez le numéro vers lequel vous voulez transférer
- Appuyez sur la touche contextuelle Envoyer
 - Parlez à la troisième personne et appuyez sur le bouton Transférer à nouveau pour confirmer le transfert (ou touche contextuelle Transfr)
 - Ou appuyez sur Annuler pour récupérer la première personne
 - Vous pouvez aussi appuyer sur Transférer avant que la troisième personne réponde (sorte de transfert sans consultation)


Transférer (2)

- Vous pouvez aussi faire un « Transfert sans consultation »
 - La troisième personne va voir l'appel comme provenant de l'appelant initial
 - Appuyez sur le bouton Transférer ou sur la touche contextuelle
 Transfr
 - Appuyez sur la touche contextuelle Aveugle
 - Introduisez le numéro
 - Appuyez sur la touche Envoyer
 - Le téléphone est maintenant libre

Fonctions avancées

Conférence

- Appuyez sur la touche contextuelle Conf.
 Pendant un appel (vous pourriez devoir appuyez sur la touche Plus pour la voir)
- L'appel en cours est mis en attente
- Introduisez le numéro de la troisième personne
- Appuyez sur Envoyer
 - Parlez à la troisième personne et appuyez à nouveau sur Conf. pour commencer la conférence
 - Ou appuyez sur **Annuler** pour récupérer la première personne
- Notez que les autres participants restent en communication quand vous quittez la conférence




Plusieurs appels en même temps


- Comment répondre à un appel quand vous êtes déjà en ligne ?
 - Le téléphone affiche « Appel entrant » et vous entendez un bip
 - Appuyez sur la touche contextuelle Répondre pour prendre l'appel
 - L'appel précédent est mis en attente.
- Comment passer d'un appel à l'autre ?
 - Appuyez sur la touche directionnelle Bas pour sélectionner un autre appel
 - Appuyez sur Reprendre (VVX 3xx : Repr...)
 - L'appel précédent est mis en attente
- Comment retourner à l'appel précédent lorsque l'appel courant est terminé ?
 - Appuyez sur Reprendre (VVX 3xx : Repr...) pour reprendre l'appel

Voicemail & Historique d'appels

Comment écouter vos messages vocaux ?

- Quand vous avez un nouveau message vocal
 - Le téléphone va afficher « 1 nouveau message »
 - Le témoin lumineux au-dessus du téléphone va clignoter
- Accédez à vos messages vocaux en utilisant le bouton
 Voicemail
- Ou, appuyez sur le bouton Home puis sélectionnez
 Messages
- Le téléphone va afficher "1. Messagerie..."
- Appuyez sur la touche contextuelle Sélectionner (VVX 3xxx: Sélecti...)
- Le téléphone va montrer combien de messages Nouveaux et Ancienx vous avez.
- Appuyez sur Cnx pour accéder à votre boîte vocale





Comment consulter votre historique d'appels?

- Appuyez sur Home puis sélectionnez Répertoires puis naviguez vers Recent Calls
 - En utilisant la touche contextuelle Type vous pouvez filtrer sur les Appels manqués, les Appels reçus, les Appels émis
 - Choisissez une catégorie et appuyez sur Select
- Ou, depuis la vue Composition rapide appuyez sur la touche directionnelle
 - **Bas** pour les Appels manqués
 - Gauche pour les Appels reçus
 - Droite pour les Appels émis
- Pour effacer l'historique d'appels
 - Appuyez sur **Plus** puis **Effacer**
 - Vous pouvez choisir d'effacer tous les appels, seulement une catégorie ou seulement la catégorie affichée
 - Appuyez sur Select


Préférences du téléphone

Changer la langue

- Appuyez sur Home, Selectionnez Configur...
- Selectionnez 1. de base > 1. Préférences > 1.
 Langage
- Choisissez votre langue et appuyez sur Sélecti...
- L'affichage du téléphone est mis à jour endéans les 5s.

Modifier le volume

- Utiliser les boutons Volume
 - Sonnerie : Appuyez sur + ou –
 lorsque le téléphone est en veille
 - Volume d'appel : Appuyez sur + ou lorsque vous êtes en conversation.
 Differents volumes peuvent être choisis pour les différents modes: cornet, casque, haut-parleur



Modifier la sonnerie

- Appuyez sur Home, Selectionnez Configur...
- Selectionnez 1. de base > 1. Préférences > 5. Type de sonnerie
- Naviguez dans les sonneries disponibles
- Utilisez la touche Lire pour écouter
- Appuyez sur Selectionner (VVX 3xx: Selecti...) pour confirmer votre choix

Modifier le contraste de l'écran

- Seulement VVX 300 / 310
- Appuyez sur Home, Selectionnez Configur...
- Selectionnez 1. de base > 2. Contraste
- Ajustez le contraste en utilisant les touches contextuelles Clair et Foncé
- Confirmez avec la touche Valider

Modifier l'intensité du rétro-éclairage

- Appuyez sur Home, Selectionnez Configur...
- Selectionnez 1. de base > 3. Intensité éclairage
- 3 types d'intensité:
 - éclairage allumé : luminosité de l'écran quand le téléphone est en activité
 - éclairage inactif : luminosité de l'écran quand le téléphone est inactif
 - maximale: échelle de luminosité qui s'applique aux intensité "éclairage allumé" et "éclairage inactif"
- Vous pouvez ajuster l'intensité "éclairage allumé" et "éclairage inactif" de **Bas** à **Haut** (VVX 3xx: niveau **Eteint** supplémentaire)
- Vous pouvez ajuster l'intensité maximale de 0 à 15 en utilisant les touches contextuelles Clair et Foncé
- La durée du rétro-éclairage peut aussi être modifiée
 - La durée du rétro-éclairage est le laps de temps en secondes pendant lequel le téléphone est inactif avant que rétro-éclairage passe à son intensité "inactif". La durée du rétro-éclairage commence après le dernier appui sur un bouton ou après le dernier évènement du téléphone comme un appel entrant.
 - Appuyez sur Home, Selectionnez Configur... > de base > Durée du rétro-éclairage

Gestion des contacts

Ajouter un contact

- Appuyez sur Home, Selectionnez Répertoires puis sélectionnez Liste des contacts
- Appuyez sur la touche contextuelle Add
- Complétez les champs
- Quand vous avez terminé appuyez sur la touche
 Sauver

Sauvegarder un contact depuis l'Historique d'appels

- Accédez à votre liste d'appels
- Sélectionnez l'entrée que vous souhaitez sauvegarder
- Appuyez sur la touche contextuelle Plus puis Information (VVX 3xx: Inform...)
- Le téléphone affiche les détails pour cet appel
- Appuyez sur Sauver
- Vous pouvez encore modifier les différents champs
- Appuyez sur Sauver à nouveau lorsque vous avez terminé

Modifier un contact

- Appuyez sur Home, Selectionnez Répertoires puis sélectionnez Liste des contacts
- Sélectionnez le contact que vous souhaitez modifier
- Appuyez sur la touche contextuelle Info puis Editer
- Effectuez les modifications souhaitées
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche
 Sauver

Ajouter un contact aux Favoris

- Accédez à votre contact depuis la Liste des contacts ou l'Historique d'appels
- Appuyez sur Info
- Appuyez sur Plus puis sur Add ...
- Le téléphone affiche "Add to Favorites with an index of #?
- Appuyez sur Yes pour choisir le premier index disponible ou appuyez sur Edit index pour en choisir un autre
- Les favoris sont listés sous **Répertoires** > **4. Favorites.** Vous pouvez aussi y accéder en utilisant la touche directionnelle **Haut**
- Les favoris sont aussi assignés aux premiers boutons de composition rapide disponibles, dans l'ordre, en fonction de leur index (sans touche non-assignée)
- Vous pouvez modifier l'index du Favori dans la vue Editer contact

| Favorites | | |
|------------------|------|--|
| 1. Teresa Swift | 6874 | |
| 2. Michael Smith | 2333 | |
| 3. Lloyd Russell | 2340 | |
| 4. Helen Cooper | 9870 | |
| Dial Info | | |

Supprimer un contact

- Appuyez sur Home, Selectionnez Répertoires puis sélectionnez Liste des contacts
- Sélectionnez le contact que vous souhaitez supprimer
- Appuyez sur la touche contextuelle Info puis Plus puis Effacer
- Confirmer avec Yes

Rechercher un contact

- Appuyez sur Home, Selectionnez Répertoires puis sélectionnez Liste des contacts
- Appuyez sur la touche contextuelle Search
- Introduisez les mots-clés souhaités
- Appuyez sur Reche... pour confirmer

Répertoire d'entreprise

- Appuyez sur Home, Selectionnez Répertoires puis sélectionnez Répertoire de l'entreprise
- Introduisez votre recherche en utilisant le pavé numérique
 - Vous pouvez appuyez sur Encodage pour changer l'encodage et passer aux lettres majuscules ou les chiffres
- Appuyez sur Soum... quand vous avez terminé
- La recherche est effectuée sur le répertoire d'entreprise du central téléphonique en se basant sur le nom et le prénom
- Vous pouvez aussi utiliser la recherche avancée You can also use the Advanced Find (RechAv...) pour rechercher sur le nom, le prénom ou les numéros de téléphone séparément
- Appuyez sur Appel pour appeler l'extension
- Ou, appuyez sur Plus puis Afficher pour voir les détails du contact et appeler un numéro spécifique

Divers

Ecran de veille

- Le téléphone peut montrer l'<u>extension et le statut de</u> <u>l'utilisateur</u> sur l'écran de veille (après 1 minute) *
 - Bureau, Occupé, Télétravail, Congé, En dehors du bureau
- Le statut peut être modifié en utilisant la touche contextuelle Status

O B
OFFICE BUSY

T H O
TELEWORKING HOLIDAY OUT OF OFFICE

- Le téléphone peut aussi montrer le <u>statut de</u>
 <u>l'utilisateur dans ses files d'attentes</u> *
 - X___ par exemple (disponible pour la première file d'attente configurée)

^{*} Seul le VVX 310 supporte la fonctionnalité (Janvier 2014). La disponibilité des fonctionnalités dépend de la configuration

Comment redémarrer le téléphone ?

- Appuyez sur Home, Selectionnez Configur...
- Selectionnez 1. de base > 8. Redémarrer le téléphone
- L'opération prend environ 2 minutes
- Pourquoi redémarrer mon téléphone ?
 - Si l'administrateur IT a fait des changements dans la configuration
 - En cas de problème, un redémarrage du téléphone est la 1ère chose à faire

Comment réinitialiser mon téléphone ?

- Appuyez sur Home, Selectionnez Configur...
- Selectionnez 2. avancé
- Entrez le mot de passe administrateur : **456** par défaut
- Sélectionnez 1. Paramètres de l'administrateur > 5. Reset to Defaults
- Pour <u>supprimer les paramètres utilisateur</u>, Sélectionnez 1. Reset Local Configuration
- Pour <u>supprimer les paramètres de l'appareil</u>, Sélectionnez 3. Reset Device
 Settings
- Pour <u>restaurer la configuration d'usine</u>, Sélectionnez 4. Formater Syst fich...
- Confirmez par Oui